




1 Sujeta el dorsal junto con un Fixpoint exterior en una esquina superior (aproximadamente 3-4 cm hacia adentro) y asegúralo con el Fixpoint interior desde debajo de la camiseta. Asegúrate de que el dorsal ya esté bien posicionado.



2 Mide el punto de sujeción para la segunda pareja de Fixpoints usando el dorsal como guía, luego asegura este par sin el dorsal.



3 Retira brevemente el Fixpoint exterior, mantén el Fixpoint interior en su lugar presionando hacia abajo e inserta el dorsal.



4 Si es necesario, ajusta la posición sujetando la camiseta de correr y moviendo el dorsal a la posición correcta.



5 Para asegurarte de que el dorsal quede plano, sujétalo por cada esquina y tira de la tela hacia adentro. Luego, empuja con cuidado los Fixpoints hacia afuera mientras mantienes el dorsal en el centro. Para empujarlos hacia adentro, levanta el dorsal por la esquina.



6 Ahora, coloca los Fixpoints restantes, separándolos un poco desde el borde inferior de la camiseta de correr.